

jura®



**E6 (INTC)**  
Naudojimo instrukcija

## Jūsų kavos aparatas E6

<b>1 Valdymo elementai .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Saugumo nurodymai .....</b>	<b>6</b>
Naudojimo nurodymų laikymasis .....	6
Naudojimas pagal paskirtį .....	6
Naudotojų grupės apribojimai .....	6
Naudojimo nurodymai vaikams .....	7
Veiksmai esant pažeidimams .....	7
Apsauga nuo pažeidimų .....	8
Elektros smūgio pavojuς .....	9
Nusideginimo, nusiplikymo ir susižalojimo pavojuς .....	9
JURA automatiniių kavos aparatu garantija .....	9
<b>3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą .....</b>	<b>12</b>
Kavos aparato pastatymas .....	12
Kavos pupelių talpos pildymas .....	12
Vandens kietumo nustatymas .....	12
Naudojimas pirmą kartą .....	13
E6 valdymas – JURA valdymo skydelis .....	14
Pieno sistemos prijungimas .....	14
Kavos aparato prijungimas prie „WiFi“ tinklo (papildoma parinktis) .....	15
<b>4 Gérimų ruošimas .....</b>	<b>15</b>
Gérimų ruošimas naudojant išankstinius nustatymus (gérimų parinkčių meniu) .....	16
Espresso ir juoda kava .....	16
Cappuccino ir macchiato .....	16
Americano ir Lungo Barista .....	17
Malta kava .....	17
Karštas vanduo .....	18
Malūnėlio reguliavimas .....	18
Gérimų nustatymų valdymas .....	19
<b>5 Kasdienis naudojimas .....</b>	<b>19</b>
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas .....	19
Vandens talpos pildymas .....	20
Priežiūros veiksmai .....	20
<b>6 Aparato nustatymai .....</b>	<b>21</b>

<b>7</b>	<b>Priežiūra</b>	22
	Kavos aparato praplovimas	22
	Pieno sistemos skalavimas	22
	Kapučinatoriaus valymas	23
	Kapučinatoriaus išardymas ir skalavimas	24
	Filtro įdėjimas/keitimas	24
	Kavos aparato valymas	25
	Kavos aparato nukalkinimas	26
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos	28
	Kavos pupelių talpos valymas	28
<b>8</b>	<b>Pranešimai ekrane</b>	29
<b>9</b>	<b>Veikimo sutrikimų šalinimas</b>	30
<b>10</b>	<b>Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų</b>	31
	Transportavimas ir vandens sistemos ištuštinimas	31
	Utilizavimas	31
<b>11</b>	<b>Techniniai duomenys</b>	32
<b>12</b>	<b>Rodyklė</b>	33
<b>13</b>	<b>JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija</b>	36

## 1 Valdymo elementai

### 1 Valdymo elementai



- 1 Jungimo/išjungimo mygtukas Ø
- 2 Ekranas
- 3 Daugiafunkcijai valdymo mygtukai (mygtuko funkcija priklauso nuo atitinkamų rodmenų ekrane)
- 4 Karšto vandens ir pieno putos ruošimo jungiklis
- 5 Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis
- 6 Kapučinatorius
- 7 Puodelių padékliukas
- 8 Nulašėjimo padéklo įdėklas
- 9 Nulašėjimo padéklas
- 10 Kavos tirščių talpa
- 11 Maitinimo laidas (nuolat prijungtas arba atjungiamas) (kavos aparato galinėje pusėje)
- 12 Vandens talpa
- 13 Vandens talpos dangtelis
- 14 Kavos pupelių talpa su dangteliu aromatui išsaugoti
- 15 Priežiūros lizdas papildomai pasirenkamam „JURA WiFi Connect“ ryšio priedéliui prijungti
- 16 Maltos kavos anga
- 17 Maltos kavos angos dangtelis
- 18 Malūnėlio reguliavimo jungiklis
- 19 Pieno sistemos valymo indas
- 20 Maltos kavos dozavimo šaukštė
- 21 Karšto vandens antgalis



## 2 Saugumo nurodymai

**Naudojimo  
nurodymų laikymasis** Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykite joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią instrukciją šalia prietaiso ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikydami šiuos naudojimo nurodymus, galite sunkiai susižaloti arba padaryti žalos turtui. Todėl atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus apie saugumą:

**⚠️ ATSARGIAI!** Įspėjama apie pavojų sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

**⚠️ DĒMESIO!** Atkreipia jūsų dėmesį, kad galite patirti nedidelę traumą.

**DĒMESIO!** Įspėjama apie pavojų sugadinti turtą.

### Naudojimas pagal paskirtį

Tai buitinės paskirties prietaisas, skirtas asmeniniems reikmėms. Naudojamas tik kavos gérimams, pieno putos ir karšto vandens ruošimui. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikytinas netinkamu.

### Naudotojų grupės apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu

- dėl ribotų fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų arba
- dėl patirties ar žinių stokos,

juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant CLARIS Smart vandens filtran arba JURA WiFi Connect, užmezgamas belaidis ryšys.

Konkrečią informaciją apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galia galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.

## **Naudojimo nurodymai vaikams**

**Vaikai turi žinoti ir suprasti, kokie gali iškilti pavojai netinkamai naudojantis prietaisu:**

- Neleiskite **vaikams iki 8 metų amžiaus** artintis prie kavos aparato, arba, jei jie yra netoli ese, juos visą laiką prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** gali savarankiškai naudotis kavos aparatu, jei jie yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Vaikams negalima valyti prietaiso ar atlikti jo techninės priežiūros darbų, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

## **Veiksmai esant pažeidimams**

**Niekuomet nesinaudokite prietaisu esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui. Tai gali sukelti mirtiną elektros smūgį.**

- Pastebėję pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Iš pradžių išjunkite E6 kavos aparataj **jjungimo / išjungimo mygtuku** Ø. Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pakeiskite pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojami netinkami maitinimo laidai gali turėti neigiamų padarinių.
- **Kavos aparato ir nuolat prijungto maitinimo laido** remonto darbai turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai atliktas remontas gali turėti neigiamų padarinių.

## Apsauga nuo pažeidimų

### Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laidų pažeidimų:

- Pasirūpinkite, kad E6 kavos aparatas ir maitinimo laidas nebūtų arti karštų paviršių.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nesitrina į aštrias briaunas ir nėra prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laidų. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Saugokite E6 kavos aparatą nuo oro ir tiesioginių saulės spinduliuų poveikio.
- E6 kavos aparatą junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytą gamyklinėje techninių duomenų lentelėje. Gamyklinę techninių duomenų lentelę galima rasti kavos aparato apačioje.
- Kavos aparatą E6 junkite tiesiogiai prie buitinio elektros lizdo. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus, prietaisas gali perkaisti.
- Nenaudokite šarminių valiklių arba valymo priemonių alkoholio pagrindu. Prietaisą valykite tik minkšta šluoste, naudodami švelnias valymo priemones.
- Nenaudokite jokių priedais apdorotų arba karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens talpą pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.
- Nesinaudodami kavos aparatu ilgesnį laiką, išjunkite jį ijjungimo / išjungimo mygtuku  ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudodami priemones, kurių nėra aiškiai rekomendavusi JURA bendrovę, galite sugadinti kavos aparatą E6.

## Elektros smūgio pavojus

### Vanduo yra laidus elektrai. Saugokite elektros dalis nuo vandens:

- Niekuomet nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite E6 kavos aparato ir (arba) maitinimo laido į vandenį.
- Neplaukite E6 kavos aparato ir jo atskirų dalių indaplovėje.
- Prieš valydam i E6 kavos aparatą, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . E6 kavos aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaičio tyškančio vandens poveikio. E6 kavos aparato negalima valyti vandens srove.
- E6 kavos aparato negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

## Nusideginimo, nusiplikymo ir susižalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenélėmis.
- E6 kavos aparatą galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gérimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiemis žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.
- Pasirūpinkite, kad būtų tinkamai pritvirtintas ir švarus kapučinatorius, kitaip kapučinatorius (arba jo dalys) gali atsilaisvinti.

## JURA automatinių kavos aparatų garantija

### Mielas kliente!

Dékojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad produktu esate patenkintas. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatu JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigyties iš įgaliotojų JURA

prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prieikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

### **Garantija**

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu produktas neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis produktą arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Produkto techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį produktą. Šalyse, kuriose JURA produktas neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

### **Sąlygos**

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu prieitaisu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, produkto tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu tame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
  - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei produktą įsigijo fizinis asmuo.
  - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei produktą įsigijo juridinis asmuo.
3. Garantija negalioja, jeigu produktą reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad espresso kavos aparatas dirbtų kitoje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimų atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
  - 4.1. periodinei priežiūrai (valymas ir kalkilių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti

- arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
- 4.2. produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
- 4.3. su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
- 4.4. nuostoliams, atsiradusiems dėl:
- periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
  - produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
  - su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
- 4.5. Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
- 4.5.1 produktu naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
- 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
- 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės JURA;
- 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenelių, medienos gabaliukų ir sąvarželių);
- 4.5.5 jeigu produktas buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabentė prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
- 4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame sername arba atstovybėje;
- 4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

### 3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

#### Kavos aparato pastatymas

Norédami tinkamai pastatyti kavos aparatą E6, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Kavos aparatą E6 statykite ant horizontalaus ir vandeniu atsparaus paviršiaus.
- Pasirinkite tokią vietą, kur kavos aparatas E6 būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacinių angų.



#### Kavos pupelių talpos pildymas

##### DĖMESIO!

Kavos pupelės su priedais (pavyzdžiui, su cukrumi), malta arba šalčiu džiovinta kava gadina kavos aparato malūnėli.


- Į kavos pupelių talpą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.

- Nuimkite dangtelį kavos aromatui išsaugoti.
- Iš kavos pupelių talpos pašalinkite visus nešvarumus ir pašalinius objektus.
- Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite dangtelį aromatui išsaugoti.

#### Vandens kietumo nustatymas

Naudodami kavos aparatą pirmą kartą, nustatykite vandens kietumą. Jei nežinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, jį galite nustatyti naudodami „Aquadur®“ matavimo juostelę, pridėtą prie kavos aparato.

- Sekundė palaikykite juosteľ po tekančia vandens srove. Nukratykitė nuo jos vandens likučius.
- Palaukite apie minutę.
- Naudodamiesi aprašu ant pakuočės, nustatykite vandens kietumo lygi pagal „Aquadur®“ matavimo juostelės spalvos pasikeitimą.



## Naudojimas pirmą kartą

### ⚠ ATSARGIAI!

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.

- Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.

### DĖMESIO!

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.

- Į vandens talpą pilkite tik švarų šaltą vandenį.

**Pradinė sąlyga:** kavos pupelių talpa pripildyta.

- Modeliai su **atjungiamu** maitinimo laidu: Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso.
- Ikiškite kištuką į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Ø ir įjunkite kavos aparatą E6.
- „Sprachauswahl“
- Paspauskite ir palaikykite paspaudę > arba < mygtuką, kol pasirodys norima kalba, pavyzdžiu, „Lietuvių“.
- Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.


Ekrane trumpai pasirodo užrašas „Išsaugota“. „Vandens kietumas“

**i** Jei nežinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, galite ji iš anksto nustatyti (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Vandens kietumo matavimas“).

- Paspauskite > arba < mygtuką ir pakeiskite vandens kietumo nustatymą.
- Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
- „Išsaugota“
- „Įstatykite vandens filtrą“/ „Naudoti filtrą“
- Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu.
- Pritvirtinkite pridėtą filtro ilgintuvą CLARIS Smart vandens filtro viršuje.
- Įstatykite vandens filtrą su ilgintuvu į vandens talpą.
- Pasukite vandens filtrą pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.
- Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.

**i** Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įdėtą vandens filtrą.

„Naudoti filtrą“  
„Atsukite jungiklį“




### 3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą



- ▶ Padėkite indą po kapučinatoriumi.
- ▶ Nustatykite jungiklį į  padėtį.  
Vyksta filtro praplovimo procesas.  
Filtro praplovimo procesas sustabdomas automatiškai.  
**„Užsukite jungiklį“**
- ▶ Nustatykite jungiklį į  padėtį.  
**„Pildoma vandens sistema“**  
**„Ištušinkite nulašėjimo padéklą“**
- ▶ Ištušinkite nulašėjimo padéklą ir įstatykite ji atgal į kavos aparatą.
- ▶ Padėkite indą po kavos piltuveliu.  
**„Kavos sistemos praplovimas“**  
Skalavimo procesas sustabdomas automatiškai. E6 kavos aparatas paruoštas naudoti.



#### E6 valdymas – JURA valdymo skydelis



Valdyti E6 kavos aparatą galite naudodamiesi **JURA valdymo skydeliu**. Paspauskite  mygtuką ir atidarykite JURA valdymo skydelį.

Simbolis	Reikšmė
	Skyrelis „Priežiūra“
	Skyrelis „Aparato nustatymai“
	Ijungtas išmanus režimas
	Filtro režimas

#### Pieno sistemos prijungimas



E6 kavos aparatu galite paruošti nuostabią, tobulos konsistencijos, kreminę ir itin lengvą pieno putą. Pagrindinis kriterijus ruošiant pieno putą yra 4–8 °C temperatūros pienas. Todėl rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno talpą.

- ▶ Nuo kapučinatoriaus nuimkite apsauginį dangtelį.
- ▶ Prie kapučinatoriaus prijunkite pieno tiekimo žarnelę.
  - ▶ E6 kavos aparatas komplektuojamas su **HP1** pieno sistema.
- ▶ Kitą pieno tiekimo žarnelės galą prijunkite prie pieno talpos arba pieno aušintuvo.

**Kavos aparato prijungimas  
prie „WiFi“ tinklo  
(papildoma parinktis)**

E6 kavos aparatą galima prijungti prie JURA programėlės (J.O.E.).

Būtina sakyta: jūsų mobiliajame įrenginyje turi būti įdiegta J.O.E.® programėlė. Papildomai įsigijamas „JURA WiFi Connect“ ryšio priedėlis turi būti prijungtas prie E6 priežiūros lizdo.



Daugiau informacijos apie „WiFi Connect“ sąranką galite rasti apsilankę svetainėje [jura.com/wifi](http://jura.com/wifi) arba nuskenavę QR kodą.

## 4 Gérimų ruošimas

### Pagrindinė informacija apie gérimų ruošimą

Tikslas	Veiksmai
Kavos stiprumo keitimas kiekvienam kavos gérimui atskirai	Malimo metu paspauskite < arba > mygtuką.
Vandens kiekio keitimas kiekvienam gérimui atskirai	Gérimo ruošimo metu paspauskite < arba > mygtuką.

**i** Kuo ilgiau spaudžiate < ir > mygtukus, tuo greičiau pasikeis nustatymai.

Tikslas	Veiksmai
Nuolatinio vandens kiekio išsaugojimas ruošiant atskirus gérimus	Paruošę gérimą, iškart paspauskite „Išsaugoti“.
Vandens kiekio, kavos stiprumo ir temperatūros keitimas ruošiant bet kurį gérimą	Dvi sekundes palaiykite paspaudę gérimo mygtuką ir pasirinkite nustatymus.
Kitų gérimų rodymas	Paspauskite ➤ mygtuką, kad galėtumėte matyti kitus gérimus.
Dviejių kavos gérimo porcių ruošimas	Paspauskite du kartus gérimo ruošimo mygtuką per 1,5 sekundės (viena po kitos atliekamos <b>dvi užplikymo operacijos</b> ).
Ruošimo proceso sustabdymas	Paspauskite mygtuką „Atšaukti“.

Kava skaniausia, kai patiekiamā karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai sumažina kavos gérimo temperatūrą ir susilpnina jo skonines savybes. Todėl rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelius. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

### Gérimų ruošimas naudojant išankstinius nustatymus (gérimų parinkčių meniu)

Palaikykite paspaudę ☀ mygtuką **dvi sekundes** ir atsildarykite gérimų parinkčių meniu:

Gérimų parinkčių meniu	Reikšmė
„Extra Shot“ (cappuccino)	Gérimas ruošiamas atliekant dvi užplikymo operacijas. Kiekvienos operacijos metu naudojama po pusę kiekio vandens – taip paruošiamas itin intensyvaus skonio kavos gérimas.
„Maltų pupelių kava“	Gérimas ruošiamas iš malto kavos.

**i** **Trumpai** paspaudus išankstinį nustatymą, kitas gérimas bus ruošiamas pagal jūsų nustatytais parinktis.

**i** Paspaudus ir **palaikius** nuspauštą išankstinį nustatymą (2 sekundes), jis bus aktyvuotas iki E6 kavos aparato išjungimo.

### Espresso ir juoda kava



**Pavyzdys:** juodos kavos ruošimas

- Padékite puodelį po kavos piltuvėliu.
- Paspauskite mygtuką „Juoda kava“. I puodelį teka iš anksto nustatyta vandens kiekį atitinkantis kiekis kavos.

### Cappuccino ir macchiato



**Pavyzdys:** cappuccino ruošimas

**Pradinė sąlyga:** pieno sistema prijungta prie kapučinatoriaus.

- Padékite puodelį po kapučinatoriumi.
- Paspauskite mygtuką „Cappuccino“. „Atsukite jungiklį“
- Nustatykite jungiklį į ④ padėtį. I puodelį teka iš anksto nustatytas kiekis pieno putos. „Užsukite jungiklį“
- Nustatykite jungiklį į ① padėtį. I puodelį teka iš anksto nustatyta vandens kiekį atitinkantis espresso kiekis.

Norint, kad kapučinatorius visada tinkamai veiktų, po naudojimo ji reikia **kasdien** išvalyti (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kapučinatoriaus valymas“).

**Americano ir Lungo Barista**

Ruošiant Caffè Barista ir Lungo Barista gérimus, atitinkamai sumaišoma kava ir karštas vanduo. Taip gaunamas sodraus skonio kavos gérimas, kuris yra ypač lengvai virškinamas.

**Pavyzdys: Caffè Barista ruošimas**

- Padékite puodelį po kavos piltuveliu ir kapučinatoriumi.
  - Paspauskite ➤ mygtuką ir pereikite į antrajį gérimų puslapį.
  - Paspauskite mygtuką „Lungo Barista“.
- Į puodelį teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis kiekis kavos.
- „Atsukite jungiklį“**
- Nustatykite jungiklį į ⚡ padėtį.  
Iš kapučinatoriaus teka iš anksto nustatytas kiekis karšto vandens.
  - „Užsukite jungiklį“**
  - Nustatykite jungiklį į ① padėtį.

**Malta kava**

Kavos aparatas turi maltos kavos angą, tad galite naudoti maltą kavą, pavyzdžiu, kavą be kofeino.

**Pagrindinė informacija apie maltą kavą**

- Niekuomet neberkite daugiau nei du nubrauktus dozavimo šaukštus maltos kavos.
- Nenaudokite pernelyg smulkiai sumaltos kavos. Tokia kava gali užkimšti sistemą. Tokiu atveju kava iš piltuvėlio tik lašės.
- Jbérus per mažai maltos kavos, ekrane pasirodo užrašas „**Nepakanka maltos kavos**“ ir kavos aparatas E6 sustabdo ruošimo procesą.
- Jbérus maltos kavos, pasirinktas kavos gérimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju E6 kavos aparatas nutrauks kavos ruošimo procesą ir persijungs į parengties režimą.
- Bet kokius gérimus iš maltos kavos visuomet ruoškite toliau aprašyta tvarka.

**Pavyzdys: espresso ruošimas, naudojant maltą kavą**

- Padékite espresso puodelį po kavos piltuveliu.
  - Palaikykite paspaudę ☰ mygtuką **dvi sekundes** ir atsidarykite gérimų parinkčių meniu.
  - Paspauskite mygtuką „**Maltų pupelių kava**“ ☀.
  - Paspauskite mygtuką „**Espresso**“.
- „Maltų pupelių kava“ / „Jberkite maltos kavos“**

#### 4 Gérimų ruošimas



##### Karštas vanduo

- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.
- ▶ Įberkite į maltos kavos pylimo angą vieną nubrauktą dozavimo šaukštą maltos kavos.
- ▶ Uždarykite pylimo angos dangtelį.
- ▶ Paspauskite mygtuką „**Toliau**“.  
Į puodelį teka iš anksto nustatyta vandens kiekj atitinkantis espresso kiekis.

##### ⚠ DĒMESIO!

Norėdami užtikrinti nepriekaištingą vandens srovę, naudokite pridėtą karšto vandens antgalį.

- Kyla pavojuj nusiplikyti karšto vandens purslais.  
▶ Saugokitės, kad karštas vanduo neužtikštų ant odos.



- ▶ Atsargiai patraukite kapučinatorių žemyn ir nuimkite.
- ▶ Prityvirkinkite karšto vandens antgalį prie jungties.
- ▶ Padékite puodelį po karšto vandens antgaliu.
- ▶ Paspauskite ➤ mygtuką ir pereikite į antrajį gérimų puslapį.
- ▶ Paspauskite mygtuką „**Karštas vanduo**“.  
**„Atsukite jungiklį“**
- ▶ Nustatykite jungiklį į ⚡ padėtį.  
Į puodelį teka iš anksto nustatytas vandens kiekis.  
**„Užsukite jungiklį“**
- ▶ Nustatykite jungiklį į ① padėtį.

##### Malūnėlio reguliaivimas


##### DĒMESIO!

Kavos malūnėli galima nustatyti pagal kavos skrudinimo laipsnį.

Keisdami malimo rupumą malūnėliui neveikiant, galite sugadinti malūnėlio reguliaivimo jungiklį.

- ▶ Malimo rupumą reguliukite tik malūnėliui veikiant.

**i** Nustačius tinkamą kavos pupelių malimo rupumą, iš kavos piltuvėlio teka tolgyi kavos srovė. Be to, susidaro švelni ir lengva kavos puta.



##### Malūnėlio reguliaivimo jungiklis

- 1: **smulkus** malimo nustatymas
- 2: **rupaus** malimo nustatymas

**Pavyzdys:** kavos pupelių malimo rupumo keitimas **ruošiant** espresso  
▶ Padékite puodelį po kavos piltuvėliu.  
▶ Atidarykite maltos kavos angos dangtelį.

- ▶ Paspauskite mygtuką „Espresso“, kad būtų pradėtas ruošimo procesas.
- ▶ Pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį į norimą padėtį, kai malūnėlis veikia.  
Į puodelį teka iš anksto nustatyta vandens kiekį atitinkantis kiekis kavos.
- ▶ Uždarykite maltos kavos angos dangtelį.

#### Gérīmų nustatymų valdymas

Paspaudę ir **apie dvi sekundes** palaikę nuspaustą gérīmo mygtuką ekrano pradžios lange, galite peržiūrėti nustatymus.

Programavimo režimo nuolatiniai nustatymai visada pasirenkami ta pačia tvarka.

**Pavyzdys:** kavos stiprumo, ruošiant vieną porciją, keitimas

- ▶ Paspauskite mygtuką „Juoda kava“ ir palaikykite nuspaustą **apie dvi sekundes**.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Gérīmų ruošimo nustatymai“.

**i** Spausdami mygtukus kairėje ir dešinėje ●○○ pusėse galite pakeisti gérīmo nustatymus „Kiekis“ ir „Temperatūra“.

- ▶ Norédami pakeisti kavos stiprumo nustatymą, paspauskite mygtuką > arba <.
- ▶ Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
- ▶ Jei norite grįžti į ekrano pradžios langą, paspauskite ↲ mygtuką.

## 5 Kasdienis naudojimas

### Kavos aparato įjungimas ir išjungimas



- ▶ Padékite indą po kavos piltuveliu ir kapučinatoriumi.
- ▶ Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ⏪.
- i** Kavos aparatu išsijungiant, sistema automatiškai praplaunama tik tuo atveju, jei buvo ruoštas kavos gérimas.
- i** Jei prieš kavos aparato išjungimą buvo ruošiamas pienas, ekrane nurodoma išvalyti pieno sistemą („Pieno sistemos skalavimas“). Po 30 sekundžių išjungimo procesas automatiškai tesiamas toliau.

Jei po pieno ruošimo nebuvo įjungta pieno sistemos valymo programa, iš pradžių reikia praplauti pieno sistemą („**Praplaukite pieno sistemą** / „**Atsukite jungiklį**“).

## 5 Kasdienis naudojimas

- ▶ Nustatykite jungiklį į  padėtį.  
„Plaunama pieno sistema“  
„Užsukite jungiklį“
- ▶ Nustatykite jungiklį į  padėtį.  
Sistema automatiškai praplaunama.  
E6 kavos aparatas įsijungia arba išsijungia.

### Vandens talpos pildymas

Norint visuomet mėgautis kokybiška kava, svarbu kasdien tinkamai prižiūrėti kavos aparatą ir laikytis higienos naudojant pieną, kavą ir vandenį. Todėl reikia **kasdien** keisti vandenį.

### DĖMESIO!

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.

- ▶ J vandens talpą pilkite tik švarų šaltą vandenį.

- ▶ Atidarykite vandens talpos dangtelį.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu.
- ▶ J vandens talpą pripilkite švaraus šaldo vandens ir įstatykite ją atgal.
- ▶ Uždarykite vandens talpos dangtelį.

### Priežiūros veiksmai

Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Viena pagrindinių sąlygų – reguliari E6 kavos aparato priežiūra. Toliau nurodyti atliktini veiksmai.

Priežiūros veiksmas	Kasdien	Pagal poreikį	Pastaba
Ištušinkite nulašėjimo padéklą bei kavos tirščių talpą ir praplaukite šiltu vandeniu. (Nulašėjimo padéklo idéklą, išskaitant patį nulašėjimo padéklą, ir kavos tirščių talpą galima plauti indaplovėje.)	■		Kavos tirščių talpą visuomet ištušinkite kavos aparatu esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Išvalykite kapučinotorių (jei labai nešvarus, išardykitė ji).	■		Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kapučinatoriaus valymas“
Praplaukite pieno tiekimo žarnelę.	■		
Praplaukite vandens talpą.	■		
Nuvalykite kavos aparato paviršių švaria, minkšta ir drėgna šluoste (pavyzdžiui, pagaminta iš mikropluošto).	■		
Pakeiskite pieno tiekimo žarnelę HP1.		maždaug kas 3 mėnesius	

Priežiūros veiksmas	Kasdien	Pagal poreikį	Pastaba
Pakeiskite keičiamą pieno piltuvėlį CX3.		maždaug kas 3 mėnesius	
Šepetėliu išvalykite vandens talpos vidų.			
Nuvalykite puodelių padékliuko viršų ir apačią.			

**i** Daugiau informacijos apie E6 kavos aparato priežiūrą rasite atsidarę skyrelyje „Priežiūros programos“  esantį meniu punktą „Informacija“.

## 6 Aparato nustatymai

Paspauskite  mygtuką ir atidarykite valdymo skydelį. Skyrelyje „Aparato nustatymai“  galite pasirinkti šiuos nustatymus:

Programos menui punktas	Paaškinimas
„Pasirinkite kalbą“	Nustatykite norimą kalbą.
„Išsiųngti po“	Energijos taupymo sumetimais galima nustatyti, kad kavos aparatas automatiškai išsiųngtų praėjus tam tikram laikui (po 15 minučių, 30 minučių arba po 1–9 valandų nuo paskutinio naudojimosi kavos aparatu).
„Vandens kietumas“	Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 °dH), kad apsaugotumėte kavos aparatą nuo kalkių kaupimosi.
„Kiekio vienetai“	Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus – mililitrus (ml) arba uncijas (oz).
„Produkto pavadinimas“	Ekrano pradžios lange rodomi gérimų paveikslėliai su pavadinimais arba be jų.
„Išmanusis režimas“	Ekrano pradžios lange po tam tikro laiko gérimai suskirstomi pagal ruošimo dažnumą (simbolis  valdymo skydelyje rodo, kad įjungtas išmanusis režimas).
„Produktų skaičius“	Ekrano pradžios lange nustatomas gérimų skaičius (du arba keturi).
„Gamintojo nustatymai“	Galite atkurti E6 gamyklinius nustatymus (taip atlikus kavos aparatus išsiųnungia).
„Versija“	Galite patikrinti programinės įrangos versiją.
„Jungtys“	Galite belaidžiu būdu prijungti savo E6 prie JURA programėlės (J.O.E. <sup>®</sup> ) ar „Cool Control“ pieno aušintuvo arba vėl atjungti. (rodoma tik naudojant „JURA WiFi“ Connect“)

## 7 Priežiūra

### Pagrindinė informacija apie priežiūrą

- Paspauskite mygtuką ir atidarykite valdymo skydelį. Ji sudaro du skyreliai – „Priežiūra“ ir „Aparato nustatymai“ . E6 kavos aparato nustatymus galite tvarkyti skyrelyje.
- Kai reikia įjungti priežiūros programą, ekrane pasirodo simbolis raudoname fone. Paspauskite mygtuką ir atidarykite valdymo skydelį. Valdymo skydelyje pasirodo pranešimai raudoname fone, informuojantys apie vykdytinas priežiūros programas. Paspaudę pranešimą atitinkančią mygtuką, galite iškart atsidaryti priežiūros programą. Priežiūros programos, kurias būtina paleisti, E6 kavos aparato ekrane rodomas su įspėjimo juosta pranešime.
- Priežiūros programas įjunkite tuomet, kai pasirodo atitinkamas pranešimas.

### Kavos aparato praplovimas



Jūs galite bet kuriuo metu rankiniu būdu įjungti kavos aparato praplovimo programą.

- Padékite indą po kavos piltuveliu.
  - Paspauskite mygtuką.
  - Paspauskite mygtuką.
  - Paspauskite mygtuką „**Praplaukite kavos sistemą**“, kad būtų pradėtas skalavimo procesas.
- Procesas sustabdomas automatiškai.

### Pieno sistemos skalavimas



Kiekvieną kartą paruošus pieno putą, E6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog būtina praplauti pieno sistemą.

- Padékite indą po kapučinatoriumi.
- Paspauskite mygtuką.
- Paspauskite mygtuką „**Pieno sistemos skalavimas**“.  
„**Atsukite jungiklį**“
- Nustatykite jungiklį į padėtį.  
Kapučinatorius skalaujamas.  
„**Užsukite jungiklį**“
- Nustatykite jungiklį į padėtį.

**Kapučinatoriaus valymas**

Norint, kad kapučinatorius visada tinkamai veiktų, po naudojimo jį reikia **kasdien** išvalyti.

**DĒMESIO!**


Naudojant netinkamas valymo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenye gali likti jų likučių.

- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

**i** JURA priemonių pieno sistemai valyti galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

**i** Valydami pieno sistemą, naudokite pridėtą indą.

- Paspauskite ☀ mygtuką.
- Paspauskite ☞ mygtuką.
- Paspauskite mygtuką „**Pieno sistemos valymas**“.
- Paspauskite mygtuką „**Pradėti**“.  
„**Tirpalas pieno sistemos valymui**“
- Ištraukite pieno tiekimo žarnelę iš pieno talpos arba pieno aušintuvo.
- Į pieno sistemos valymo indą įpilkite vieną dozę pieno sistemos valiklio.
- Tada pripilkite šilto vandens iki **viršutinės žymos**.
- Padékite indą po kapučinatoriumi.



- Prijunkite pieno tiekimo žarnelę prie indo.

**i** Norint tinkamai prijungti pieno tiekimo žarnelę prie indo, ją reikia pritvirtinti jungtimi.

- Paspauskite mygtuką „**Toliau**“.  
Įkaitus kavos aparatu, ekrane pasirodo užrašas „**Atsukite jungiklį**“.
- Nustatykite jungiklį į **①** padėtį.  
Kapučinatorius ir pieno tiekimo žarnelė yra valomi.  
„**Užsukite jungiklį**“
- Nustatykite jungiklį į **①** padėtį.  
„**Vanduo sistemos valymui**“
- Kruopščiai išskalaukite indą ir įpilkite į priekinę jo dalį šviežio vandens iki **viršutinės žymos**.
- Padékite indą po kapučinatoriumi ir vėl prijunkite pieno tiekimo žarnelę prie indo.
- Paspauskite mygtuką „**Toliau**“.  
„**Atsukite jungiklį**“

- ▶ Nustatykite jungiklį į  padėtį.

Kapučinatorius ir pieno tiekimo žarnelė skalaujami švariu vandeniui.

**„Užsukite jungiklį“**

- ▶ Nustatykite jungiklį į  padėtį.

### Kapučinatoriaus išardymas ir skalavimas

Jei plakant pieną susidaro nekokybėška pieno puta arba pienas purškiamas, gali būti nešvarus kapučinatorius. Tokiu atveju išardykite ir išskalaukite kapučinatorių.

- ▶ Ištraukite pieno tiekimo žarnelę ir kruopščiai praplaukite ją tekančiu vandeniu.
  - ▶ Atsargiai patraukite kapučinatorių žemyn ir nuimkite.
  - ▶ Išardykite kapučinatorių į atskiras dalis.
  - ▶ Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jei yra prilipusiu pieno likučiu, iš pradžių pamirkykite atskiras dalis specialiai tirpale (250 ml vandens ir viena dozė JURA pieno sistemos valymo priemonės). Tada kiekvieną dalį kruopščiai išplaukite.
  - ▶ Iš naujo surinkite kapučinatorių.
- i** Patikrinkite, ar visos atskirose dalys tinkamai ir tvirtai užsifiksavo, kad kapučinatorius nepriekaištingai veikty.
- ▶ Vėl pritvirtinkite kapučinatorių prie jungties.


### Filtro įdėjimas/keitimas

Pasibaigus Claris smart filtro resursui (priklasomai nuo vandens kietumo nustatymo), E6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti filtru.

- i** Jei naudojate vandens filtrą CLARIS Smart, E6 kavos aparato nukalkinti nereikia.
- i** Vandens filtrų CLARIS Smart galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

**Pradinė sąlyga:** ekrane pasirodo pradžios langas. (Kai baigiasi filtro resursas, valdymo skydelyje pasirodo raudonas filtro simbolis .)

- ▶ Išimkite ir ištušinkite vandens talpą.
- ▶ Pasukite vandens filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens talpos.
- ▶ Pritvirtinkite vandens filtro ilgintuvą **naujo** CLARIS Smart vandens filtro viršuje.
- ▶ Įstatykite vandens filtrą su ilgintuvu į vandens talpą.



### Kavos aparato valymas

- Pasukite vandens filtrą pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelédama užsifiksuos vietoje.
- Į vandens talpą pripilkite švaraus šaldo vandens ir įstatykite ją atgal.
- i** Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą vandens filtru.
- „Išsaugota“**
- „Atsukite jungiklį“**
- Padékite indą po kapučinatoriumi.
- Nustatykite jungiklį į padėtį.  
Vyksta filtro skalavimo procesas.
- „Užsukite jungiklį“**
- Nustatykite jungiklį į padėtį.

Paruošus 180 porcijų gėrimų arba po 80 skalavimo ciklų E6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog laikas valyti aparatą.

### DĖMESIO!

- Naudojant netinkamas valymo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenye gali likti jų likučių.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

- i** Valymo programa trunka apie 20 minučių.
- i** Nenutraukite valymo programos, nes gali suprasteti valymo kokybę.
- i** JURA valymo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

**Pradinė sąlyga: valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Valymo programa“.**

- Pripildykite vandens talpą.
- Paspauskite mygtuką „Valymo programa“.
- Paspauskite mygtuką „Pradéti“.
- „Ištušinkite kavos tirščių talpą“**
- Ištušinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- „Valymo programa“**
- Padékite indą po kavos piltuvéliu.
- Paspauskite mygtuką „Toliau“.
- Iš kavos piltuvėlio teka vanduo.  
Procesas sustabdomas, „**Iđekite valymo tablečę**“.
- Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.





- Idékite JURA valymo tabletę į pylimo angą.
  - Uždarykite pylimo angos dangtelį.
  - Paspauskite mygtuką „Toliau“.
- Iš kavos piltuvėlio dozuotai teka vanduo.  
„Ištušinkite tirščių talpą“
- Ištušinkite nulašėjimo padékla bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

#### Kavos aparato nukalkinimas

Ilgainiu iki kavos aparato E6 dalyse susikaupia kalkių nuosédų. Kavos aparato ekrane automatiškai pasirodo pranešimas, kada laikas jas pašalinti. Kalkių nuosédų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- i** Naudojant vandens filtrą CLARIS Smart , kavos aparato nukalkinti nereikia.

#### ⚠ DĖMESIO!

Ant odos ar į akis patekusi kalkių nuosédų šalinimo priemonė gali sukelti sudirginimo reakciją.

- Saugokitės, kad priemonės nepatektų ant odos ir į akis.
- Jei taip nutiktų, nuplaukite švariu vandeniu. Patekus šios priemonės į akis, kreipkitės į gydytoją.

#### DĖMESIO!

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenye gali likti jų likučių.

- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

#### DĖMESIO!

Nutraukus kalkių nuosédų šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- Palaukite, kol bus baigtas kalkių nuosédų šalinimo procesas.

#### DĖMESIO!

Ant neatsparių paviršių (pavyzdžiui, ant marmuro) patekusi kalkių nuosédų šalinimo priemonė gali juos nepataisomai pažeisti.

- Užtiškus ant paviršiaus nedelsdami nuvalykitė.


- i** Nukalkinimo procesas trunka apie 40 minučių.

- i** JURA nukalkinimo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

**Pradinė sąlyga: valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Nukalkinimo programa“.**

- Paspauskite mygtuką „**Nukalkinimo programma**“.
- Paspauskite mygtuką „**Pradėti**“.  
„**Ištušinti nulašėjimo padékla**“

- ▶ Ištušinkite nulašėjimo padékla bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.  
„**Jipilkite nukalkinimo tirpalą**“
- ▶ Išimkite ir ištušinkite vandens talpą.
- ▶ Į indą įpilkite 500 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA nukalkinimo tabletės. Tai gali užtrukti kelias minutes.
- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens talpą ir įstatykite ją į kavos aparatą.  
„**Atsukite jungiklį**“



- ▶ Padékite indą po kapučinatoriumi.
- ▶ Nustatykite jungiklį į padėtį.  
Ekrane pasirodo užrāšas „**Kavos aparatas nukalkinamas**“ ir kapučinatoriaus periodiškai teka vanduo.  
Procesas sustabdomas, „**Užsukite jungiklį**“.
- ▶ Nustatykite jungiklį į padėtį.  
„**Vykdoma nukalkinimo programa**“, tesiamas kalkių nuosédų šalinimo procesas.  
Procesas sustabdomas, „**Įštušinti nulašėjimo padékla**“.
- ▶ Ištušinkite nulašėjimo padékla bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.  
„**Praplaukite vandens talpą**“ / „**Pripildykite vandens talpą**“
- ▶ Išimkite vandens talpą ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.  
„**Atsukite jungiklį**“
- ▶ Ištušinkite indą ir padékite jį po kapučinatoriumi ir kavos piltuvėliu.
- ▶ Nustatykite jungiklį į padėtį.  
„**Vykdoma nukalkinimo programa**“, tesiamas kalkių nuosédų šalinimo procesas.  
Procesas sustabdomas, „**Užsukite jungiklį**“.
- ▶ Nustatykite jungiklį į padėtį.  
Toliau tesiamas kalkių nuosédų šalinimo procesas. Iš kavos piltuvėlio teka vanduo.  
Procesas sustabdomas, „**Įštušinkite nulašėjimo padékla**“
- ▶ Ištušinkite nulašėjimo padékla bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

**i** Netikėtai nutrūkus kalkių nuosédų šalinimo procesui, kruopščiai išskalaukite vandens talpą.



<b>Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos</b>	Vandens talpoje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai nukalkinkite vandens talpą. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Išimkite vandens talpą.</li><li>▶ Jei naudojate vandens filtru CLARIS Smart, išimkite jį.</li><li>▶ Pripildykite visą vandens talpą vandens ir ištirpinkite joje 3 JURA kalkių nuosėdų šalinimo tabletės.</li><li>▶ Palaikykite vandens talpą su nukalkinimo tirpalu kelias valandas (pavyzdžiu, per naktį).</li><li>▶ Ištušinkite vandens talpą ir kruopščiai ją išskalaukite.</li><li>▶ Jei naudojate vandens filtru CLARIS Smart, vėl jį įstatykite.</li><li>▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šaldo vandens ir įstatykite ją atgal.</li></ul>
<b>Kavos pupelių talpos valymas</b>	Ant kavos pupelių talpos sienelių nuo kavos pupelėse esančių aliejų gali susidaryti riebi plėvelė. Dėl šios plėvelės gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių talpą. <p><b>Pradinė sąlyga: ekrane pasirodo pranešimas „<i>„Pripildykite kavos pupelių“</i>“.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Išunkite kavos aparatą i Jungimo / iš Jungimo mygtuku ⌂.</li><li>▶ Nuimkite dangtelį kavos aromatui išsaugoti.</li><li>▶ Išvalykite kavos pupelių talpą minkšta sausa šluoste.</li><li>▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite dangtelį aromatui išsaugoti.</li></ul>

## 8 Pranešimai ekrane

### Pranešimai pradžios ekrano lange

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
„Pripildykite vandens talpą“	Tuščia vandens talpa. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Pripildykite vandens talpą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens talpos pildymas“).
„Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ / „Ištuštinkite nulašėjimo padékla“	Pilna kavos tirščių talpa arba pilnas nulašėjimo padéklas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padékla (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
„Néra nulašėjimo padéklo“	Netinkamai įdėtas nulašėjimo padéklas arba jo nérā. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Tinkamai įstatykite nulašėjimo padékla.
„Pripildykite kavos pupelių talpą“	Tuščia kavos pupelių talpa. Negalite ruošti jokių kavos gėrimų, išskyrus karštą vandenį ir pieną.	► Pripildykite kavos pupelių talpą (žr. 3 skyriaus „Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių talpos pildymas“).
„Aparatas per daug įkaitęs“	Per daug įkaitusi kavos aparato sistema, kad būtų galima įjungti priežiūros programą.	► Palaukite kelias minutes, kol sistema atvés, arba ruoškite norimą kavos gėrimą ar karštą vandenį.

### Pranešimai valdymo skydelyje

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Šviečia raudonas filtro simbolis  „Filtras“	Baigési vandens filtro resursas.	► Pakeiskite vandens filtrą CLARIS Smart (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimasis“).
„Valymo programa“	Kavos aparatas E6 praneša, jog ji reikia išvalyti.	► Išvalykite kavos aparatą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
„Nukalkinimo programa“	Kavos aparatas E6 praneša, jog reikia pašalinti kalkių nuosėdas.	► Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
„Praplauskite pieno sistemą“	E6 kavos aparatas praneša, jog reikia išskalauti pieno sistemą.	► Išskalaukite pieno sistemą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos skalavimas“).
„Pieno sistemos valymo programa“	Kavos aparatas E6 praneša, jog reikia valyti pieno sistemą.	► Išvalykite pieno sistemą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kapučinatoriaus valymas“).

## 9 Veikimo sutrikimų šalinimas

Problema	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Plakant pieną susidaro mažai pieno putos arba pienas purškiamas.	Nevalytas kapučinatorius.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Išvalykite kapučinorių (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kapučinatoriaus valymas“).</li> <li>• Išardykite ir išskalaukite kapučinorių (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kapučinatoriaus išardymas ir skalavimas“).</li> </ul>
Ruošiama kava tik laša iš piltuvėlio.	Per smulkiai sumalta kava, todėl ji užkemša sistemą. Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nustatykite kavos malūnėlių rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gérimu ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).</li> <li>• Pašalinkite kalkių nuosédas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosédų šalinimas iš kavos aparato“).</li> </ul>
Už kavos tirščių talpos yra sausos maltos kavos.	Dėl naudojamų kavos pupelių maltos kavos kiekis yra didesnis nei vidutinis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnį kavos malūnėlio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gérimu ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).</li> </ul>
Nerodomas pranešimas „Pripildykite vandens talpa“, nors talpa yra tuščia.	Vandens talpoje yra daug kalkių nuosédų.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pašalinkite kalkių nuosédas iš vandens talpos (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosédų šalinimas iš vandens talpos“).</li> </ul>
Iš kapučinoriaus netiekiamas vanduo/garas arba tiekiamas mažas kiekis. Labai tyliai veikia kavos aparato vandens siurblys.	Kapučinatoriaus jungtij gali būti užkimšę pieno likučiai arba kalkių nuosédos, susikaupusios nukalkinimo metu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuimkite kapučinorių.</li> <li>• Naudodamiesi maltos kavos dozavimo šaukštė esančia šešabriaune anga, atsukite juodą jungtį.</li> <li>• Kruopščiai ją išvalykite.</li> <li>• Rankomis vėl tvirtai prisukite jungtį.</li> </ul>
Kavos malūnėlis skleidžia pernelyg didelj garsą.	Malūnėlyje yra užstrigusių pašalinių daiktų.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).</li> </ul>
Ekrane pasirodo užrašas „2 KLAIDA“ arba „5 KLAIDA“.	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas minusinėje temperatūroje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palaukite, kol kavos aparatas sušils iki kambario temperatūros.</li> </ul>
Rodomi kiti pranešimai su nuoroda „KLAIDA“.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).</li> </ul>

- i** Jei negalite pašalinti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).

## 10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

### Transportavimas ir vandens sistemos ištuštinimas



Išsaugokite E6 kavos aparato pakuotę. Ją reikėtų naudoti gabenamam aparatui apsaugoti.

Norint tinkamai apsaugoti E6 kavos aparatą nuo šalčio transportavimo metu, reikia ištuštinti vandens sistemą.

- Atjunkite pieno žarnelę nuo kapučinoriaus.
  - Padėkite indą po kapučinatoriumi.
  - Paspauskite ► mygtuką ir pereikite į antrajį gérimų puslapį.
  - Paspauskite mygtuką „Karštas vanduo“.
  - „Atsukite jungiklį“**
  - Nustatykite jungiklį į padėtį.  
Iš kapučinoriaus teka vanduo.
  - Išimkite ir ištušinkite vandens talpą.
  - „Užsukite jungiklį“**
  - Nustatykite jungiklį į padėtį.  
**„Priplildykite vandens talpą“**
  - Paspauskite ijjungimo / išjungimo mygtuką .
- Kavos aparatas E6 išsijungia.

### Utilizavimas

Atitarnavusius kavos aparatus utilizuokite laikydami aplinkosaugos reikalavimų.



Senuose prietaisuose yra vertingū perdirbamų medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti. Todėl nebetinkamus naudoti prietaisus utilizuokite naudodamiesi atitinkamomis surinkimo sistemomis.

## 11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1450 W
Atitikties žyma	CE
Vandens siurblio slėgis	15 bar (statinis, maks.)
Vandens talpa (be filtro)	1,9 l
Kavos pupelių talpa	280 g
Kavos tirščių talpa	ne daugiau kaip 16 porcijų
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	apie 9,0 kg
Matmenys (P × A × G)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Pieno sistema	HP1
Keičiamas pieno piltuvėlis	CX3
Vandens filtras CLARIS	Dažnių juosta: 13,56 MHz
Smart (RFID technologija)	Maksimali perdavimo galia: < 1 mW
„JURA WiFi Connect“	Dažnių juosta: 2,4 GHz Maksimali perdavimo galia: < 100 mW

Informacija patikrą atliekantiems specialistams (pakartotina patikra pagal DIN VDE 0701- 0702): centrinis jžeminimo taškas (CGP) yra aparato apatinéje puséje, šalia maitinimo laido prijungimo vienos.

## 12 Rodyklė

### A

- Adresai 36
- Americano 17
- Aparato nustatymai 21
- Atitikties deklaracija 36

### B

- Belaidis ryšys 13, 24, 32

### C

- Cappuccino 16
- Centrinis įžeminimo taškas 32

### D

- Dangtelis
  - Maltos kavos anga 5
  - Vandens talpa 5
- Dangtelis aromatui išsaugoti
  - Kavos pupelių talpa su dangteliu
  - aromatui išsaugoti 5

### E

- Ekranas 5
- Valdymo skydelis 14
- Elektros šyna
  - Techniniai duomenys 32
- ES atitikties deklaracija 36
- Espresso 16

### F

- Filtras
  - Įdėjimas 24
  - Keitimas 24

### G

- Gérimu nustatymai
  - Valdymas 19
- Gérimu nustatymų valdymas 19
- Gérimu parinkčių meniu
  - Extra Shot 16
  - Malta kava 16
- Gérimu ruošimas 15
  - Cappuccino 16
  - Espresso 16
- Gérimu parinkčių meniu 16
- Juoda kava 16
- Karštas vanduo 18

Lungo Barista 17

Macchiato 16

Malta kava 17

Ijungimas 19

Informacija apie saugumą 6

Įjungimas 19

Įžeminimo taškas 32

Juoda kava 16

JURA

Kontaktiniai duomenys 36

### K

- Kapučinatorius 5
- Įšardymas ir skalavimas 24
- Valymas 23
- Karštas vanduo 18
- Karšto vandens antgalis 5
- Karšto vandens ir pieno putos ruošimas
  - Karšto vandens ir pieno putos ruošimo jungiklis 5
- Karšto vandens ir pieno putos ruošimo jungiklis 5
- Kavos aparatas
  - Nukalkinimas 26
- Pastatymas 12
- Praplovimas 22
- Valymas 25
- Kavos piltuvėlis
  - Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5

Kavos pupelių talpa

Kavos pupelių talpa su dangteliu

aromatui išsaugoti 5

Pildymas 12

Valymas 28

Kavos tirščių talpa 5

Keičiamas pieno piltuvėlis 32

Klaidos

Veikimo sutrikimų šalinimas 30

Klientų aptarnavimas 36

Kontaktiniai duomenys 36

## M

- Macchiato 16
- Maitinimo laidas 5
- Malimo rupumas
  - Malūnėlio reguliavimas 18
  - Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5, 18
- Malta kava 17
  - Maltos kavos dozavimo šaukštės 5
  - Maltos kavos dozavimo šaukštės 5
  - Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5, 18
- Mygtukas
  - Ijungimo/išjungimo mygtukas 5

## N

- Naudojimas pagal paskirtį 6
- Naudojimas pirmą kartą 13
- Naudojimas, pirmą kartą 13
- Naudotojai 6
- Nukalkinimas
  - Kavos aparatas 26
  - Vandens talpa 28
- Nulašėjimo padéklas 5
  - Įdékla 5
- Nulašėjimo padéklo įdékla 5

## P

- Papildomas vandens kiekis 17
- Pastatymas
  - Kavos aparato pastatymas 12
- Pažeidimai
  - Apsauga nuo pažeidimų 8
  - Veiksmai esant pažeidimams 7
- Pienas
  - Pieno sistemos prijungimas 14
- Pieno sistema 32
  - Kapučinatoriaus valymas 23
  - Skalavimas 22
- Pieno sistemos skalavimas 22
- Pildymas
  - Kavos pupelių talpa 12
  - Vandens talpa 20
- Pylimo anga
  - Maltos kavos anga 5
- Pranešimai, ekranas 29
- Pranešimai ekrane 29
- Praplovimas
  - Kavos aparatas 22

## Priežiūros lizdas

- Priežiūros veiksmai 20
- Problemos
  - Veikimo sutrikimų šalinimas 30
- Puodelių padékliukas 5

## R

- Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
- RFID 32

## S

- Simbolių aprašymas 6

## T

- Techninė priežiūra 22
- Techniniai duomenys 32
  - Keičiamas pieno piltuvėlis 32
  - Pieno sistema 32
- Telefonas 36
- Tiesioginė linija 36
- Tirpi kava
  - Malta kava 17
- Transportavimas 31

## U

- Utilizavimas 31

## V

- Vaikai 7
- Valdymo skydelis 14, 21, 22
- Valymas
  - Kapučinatorius 23
  - Kavos aparatas 25
  - Kavos pupelių talpa 28
- Vandens filtras CLARIS Smart
- Įdėjimas 24
- Keitimas 24
- Vandens kietumas
  - Vandens kietumo nustatymas 12
- Vandens sistemos ištuštinimas 31
- Vandens talpa 5
  - Nukalkinimas 28
- Pildymas 20
- Veikimo sutrikimų šalinimas 30

## W

- „WiFi“ 32
- „WiFi Connect“ 5, 15
- „WiFi“ tinklas 15



### 13 JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija

## 13 JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija

**Importuotojas**    OU Rickman Trade Lietuvos filialas  
Ukmergės gatvė 241, Vilnius  
Telefono Nr. +370 5 250 8080  
rickman@rickman.lt

- i** Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite interneto svetainėje **jura.com**.
- i** Jei prieikytų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- i** Mes labai vertiname Jūsų nuomonę! Ją galite pateikti naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

**Direktyvos**    Prietaisais atitinka toliau nurodytų direktivų reikalavimus:

- Žemos įtampos direktyva (2014/35/ES)
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
- Radijo ryšio įrangos direktyva (2014/53/ES)

Išsamią kavos aparato E6 ES atitikties deklaraciją galima rasti adresu **jura.com/conformity**.

**Techniniai pakeitimai**    Mes pasiliekame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų E6 kavos aparato techninės detalės gali skirtis.