

Atskleiskite kavos paslaptis



Series Minibar/Coffeebar instrukcija

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui.

Turinys

1 Turinys.....	1
2 Įžanga.....	4
2.1 Susipažinkite	4
2.2 Apie instrukciją.....	4
2.3 Apibūdinimas.....	4
2.4 Gamintojo informacija.....	5
3 Saugumas	6
3.1 Paskirtis	6
3.2 Saugos nurodymai	6
3.2.1 Rizikos veiksniai vartotojui	6
3.2.2 Rizikos veiksniai aparatui	8
3.2.3 Saugos taisyklės.....	9
4 Produkto aprašymas	12
4.1 Produktas.....	12
4.1.1 <i>Minibar</i> serija	12
4.1.1.1 <i>Minibar S</i>	12
4.1.1.2 <i>Minibar S1</i>	13
4.1.1.3 <i>Minibar S2</i>	14
4.1.1 <i>Coffeebar</i> serija	15
4.1.2.1 <i>Coffeebar Plus</i>	15
4.2 Techniniai duomenys	16
4.2.1 Pajėgumas.....	16

Ši instrukcija galioja šiems modeliams:

Minibar S-W; Minibar S-R; Minibar S-B;

Minibar S1-W; Minibar S1-R; Minibar S1-B;

Minibar S2-W; Minibar S2-R; Minibar S2-B;

Coffeebar Plus-W; Coffeebar Plus-R; Coffeebar Plus-B.

Dėl reguliarių atnaujinimų paveikslėliai ir tikrieji produktai gali šiek tiek skirtis. Vadovaukitės tikrąja įsigyto produkto konstrukcija.

4. 2. 2	Techninės detalės.....	17	6. 4	Išjungimas	30
4. 2. 2. 1	Minibar	17	7	Gėrimų gaminimas	31
4. 2. 2. 2	Coffeebar	17	7. 1	Juodos kavos gėrimas	31
4. 3	Priedai	18	7. 2	Pieniškas gėrimas	33
4. 3. 1	Pridedami priedai.....	18	7. 3	Gėrimas iš miltelių.....	34
4. 3. 2	Atsarginės dalys ir papildoma įranga	19	8	Skalavimas ir priežiūra.....	36
5	Montavimas ir testavimas	20	8. 1	Priežiūros tvarkaraštis	36
5. 1	Būtiniosios sąlygos	20	8. 2	Kasdienė priežiūra.....	37
5. 1. 1	Montavimo vieta	20	8. 2. 1	Greitas virimo sistemos skalavimas	37
5. 1. 2	Aplinkos sąlygos	20	8. 2. 2	Greitas kapučinatoriaus skalavimas.....	38
5. 1. 3	Elektra	21	8. 2. 3	Integruoto pieno plakimo mechanizmo valymas	39
5. 1. 4	Vanduo	22	8. 2. 4	Maišytuvo valymas	39
5. 2	Montavimas	22	8. 3	Kita priežiūra.....	40
5. 3	Jungtys	23	8. 3. 1	Virimo mechanizmo valymas	40
5. 3. 1	Vandens žarnelės prijungimas	23	8. 3. 1. 1	Išėmimas	40
5. 3. 2	Nuotekų žarnelės prijungimas.....	23	8. 3. 1. 2	Įdėjimas	41
5.4	Vožtuvo pratekėjimo stabdymui montavimas	24	8. 3. 1. 3	Valymas	42
5. 5	Prijungimas prie elektros tinklo.....	25	8. 3. 2	Nuodugnus virimo mechanizmo valymas	42
5. 5. 1	Kavos aparato prijungimas.....	25	8. 3. 3	Nuodugnus pieno sistemos valymas	43
6	Naudojimo pradžia	26	8. 3. 4	Kalkių šalinimas.....	43
6. 1	Užpildymas.....	26	8. 3. 5	Priežiūra vieno mygtuko paspaudimu.....	44
6. 1. 1	Pupelių piltuvo užpildymas.....	26	9	Vartotojo įsipareigojimai ir garantija	45
6. 1. 2	Miltelių piltuvo užpildymas.....	27	9. 1	Vartotojo įsipareigojimai	45
6. 1. 3	Vandens talpos užpildymas.....	27	9. 2	Garantija ir žalos atlyginimas	45
6. 2	Įjungimas.....	28	10	Pastabos	46
6. 3	Numatytieji nustatymai	28			

2 Įžanga

2.1 Susipažinkite

- Šis modelis – tai vienas iš naujausių patentuotų visiškai automatinų *Dr. Coffee* kavos aparatų.
- Ši instrukcija skirta supažindinti vartotojus su aparato naudojimu bei priežiūra. Mes nesame atsakingi už bet kokią žalą, sukeltą šių nurodymų nesilaikymo. Prireikus papildomos informacijos, susisiekiame su klientų aptarnavimo skyriumi.
- Naudodamiesi kavos aparatu, vadovaukitės instrukcijomis. Išsaugokite šią instrukciją vėlesniam naudojimui.

2.2 Apie instrukciją

- Ši instrukcija pridedama prie įsigyto kavos aparato. Saugokite instrukciją ir laikykite ją šalia aparato.
- Gamintojas pasilieka teisę keisti instrukciją atsiradus naujiems įrangos patobulinimams. Spausdinimas, vertimas ar dauginimas, nepriklausomai nuo jo formos, gali būti vykdomi tik gavus raštišką gamintojo sutikimą. Autorinės teisės priklauso gamintojui.

Instrukcija tinka šiems modeliams:

Minibar S-W; Minibar S-R; Minibar S-B;

Minibar S1-W; Minibar S1-R; Minibar S1-B;

Minibar S2-W; Minibar S2-R; Minibar S2-B;

Coffeebar Plus-W; Coffeebar Plus-R; Coffeebar Plus-B.

2.3 Apibūdinimas

- Šis visiškai automatinis kavos aparatas yra naudojamas juodos kavos, kavos su pienu, pieno ruošimui. Aparatas pritaikytas naudojimui restoranuose, biuruose ir kitose komercinio pobūdžio vietose.

- Priklausomai nuo pasirinktos papildomos įrangos, šiuo kavos aparatu galėsite paruošti šiuos produktus:

Kavą, kavą su pienu, gėrimus iš miltelių, kitus produktus su pienu.

- Aparato korpusas pagamintas iš aliuminio ir aukštos kokybės plastiko. Aparato bei visų jo priedų dizainas sukurtas taip, kad atitiktų žemiau pateiktus reikalavimus:

RVASVT higienos principus;
Su elektros sauga susijusių avarijų prevencijos nuostatas, galiojančias komercinio pobūdžio patalpoms.

- Aparatas yra valdomas pasitelkus liečiamą ekraną.

2.4 Gamintojo informacija

- Įmonė: Suzhou Dr.Coffee System Technology Co., Ltd
- Adresas: No. 3 Building, No. 55 Taishan Road, New District, Suzhou, Jiangsu, China, 215151
- ♦ Tel. nr.: 400-8977-711
- Pašto kodas: 215151
- Tinklapis: www.dr-coffee.com

3 Saugumas

Saugumas yra ypač svarbus. Norėdami aparatu naudotis saugiai, vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

3.1 Paskirtis

- ♦ Aparatas bei visi jo priedai yra skirti žemiau apibūdintam naudojimui: Naudojimui, vykdomam gamintojo įgalioto personalo.
 - Savitarnai (prižiūrint personalui).
 - Naudojimui su nuolatine vandens jungtimi.
 - Naudojimui be slėgio pasitelkus gėlą vandenį.
 - Nuolatiniam naudojimui sausose vidaus patalpose.
- ♦ Aparatas bei visi jo priedai nėra skirti žemiau apibūdinoms naudojimui aplinkybėms:
 - Naudojimui patalpose su aukštu drėgmės lygiu ar lauke.
 - Naudojimui transporto priemonėse (prireikus pasitikslinkite su gamintoju).

3.2 Saugos nurodymai

3.2.1 Rizikos veiksniai vartotojui

Dėmesio! Instrukcijų nesilaikymas gali tapti sužeidimų priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:
 - Prieš naudodamiesi aparatu, atidžiai perskaitykite instrukciją.
 - Nesinaudokite aparatu, jei pastebėjote galimą gedimą.
 - Draudžiama keisti saugos įtaisus.
 - Draudžiama liesti įkaitusias aparato dalis.

Aparatu gali naudotis vaikai, kurie yra vyresni nei 8 metų amžiaus, bei žmonės, patiriantys fizinių, juslinių ar protinių sunkumų, taip pat žmonės, neturintys pakankamai žinių bei patirties, jei tokie asmenys yra prižiūrimi arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis aparatu. Neleiskite vaikams žaisti su aparatu, jo valyti ar atlikti kitas priežiūros procedūras.

Aparatą laikykite lengvai prieinamoje vietoje.

Dėmesio! Netinkamas elektroninių prietaisų naudojimas gali tapti elektros šoko priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:
 - Liesdami veikiančias elektrines aparato dalis, rizikuojate rimtai susižeisti.
 - Aparatą junkite tik prie lizdo su saugikliu.
 - Laikykitės nustatytų žemos įtampos reikalavimų, taip pat kitų vietinių ar jūsų regione galiojančių saugos nuostatų.
 - Visos jungtys turi atitikti reikalavimus.
 - Maitinimo įtampa turi atitikti ant plokštės pateiktus duomenis..
 - Nelieskite veikiančių elektrinių dalių.
 - Prieš vykdydami priežiūros procedūras, išjunkite aparatą ir ištraukite kištuką iš lizdo.
 - Maitinimo laidą keisti leidžiama tik gamintojo įgaliotam personalui.
- Dėmesio!** Papildomi gėrimų ingredientai bei jų likučiai gali kelti pavojų alergiškiems asmenims.
- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Savitarnos atveju, peržiūrėkite ekrane surašytus papildomus ingredientus ir įsitinkinkite, kad nesate jiems alergiškas.

Tą patį svarbu daryti ir kvalifikuotam personalui.

Nudegimo pavojus! Karšti gėrimai kelia nudegimo pavojų. Nelieskite įkaitusių piltuvėlių.

Nudegimo pavojus! Piltuvėliai ir kavos virimo sistema stipriai įkaista. Lieskite tik specialias rankenėles. Virimo sistemą plaukite tik jai atvėsus.

Nudegimo pavojus! Pavojinga liesti veikiančias aparato dalis. Nekiškite rankų į pupelių piltuvą ar virimo sistemą aparatui veikiant.

3.2.2 Rizikos veiksniai aparatui

Dėmesio! Netinkamai sumontuotas aparatas gali tapti pažeidimų ar nepageidaujamų priemaišų atsiradimo priežastimi.

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Siekiant išvengti gedimų, rekomenduojama naudoti vandens filtrą.

Laikykitės nustatytų žemos įtampos reikalavimų, taip pat kitų vietinių ar jūsų regione galiojančių saugos nuostatų.

Nesinaudokite aparatu ir jį išjunkite, jei vandens talpa yra tuščia – kitaip rizikuojate pažeisti virimo sistemą.

Žarnelėje reikėtų įmontuoti patikrinimo vožtuvą – jis pagelbės vandens pratekėjimo atveju.

Jei aparatu nesinaudojote ilgiau nei savaitę, atlikite valymo procedūrą prieš vėl juo naudodamiesi.

Saugokite kavos aparatą nuo netinkamų aplinkos sąlygų.

Gedimus šalinti leidžiama tik gamintojo įgaliotiems ekspertams.

Naudokitės tik originaliais priedais.

Prireikus pakeisti aparato dalį ar atlikti sudėtingesnę priežiūrą, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

Draudžiama plauti aparatą vandeniu ar valyti jį garais.

Laikykite aparatą atokiai nuo vandens srovių.

Pupelių piltuvą naudokite tik pupelėms.

Draudžiama naudoti šaldytas kavos pupeles – jos gali pakenkti virimo mechanizmui.

Transportuojant aparatą ar atsargines jo dalis žemesnėje nei -10°C temperatūroje, kyla trumpojo jungimo ar užšalimo pavojus.

Naudokite naują žarnelių rinkinį!

3.2.3 Saugos taisyklės

Vanduo:

Dėmesio! Netinkamas vandens naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Naudokite tik švarų vandenį.

Minimalus karbonatinis vandens kietumas – 5 °dKH ar 8,9 °fKH. pH turėtų būti tarp 6,5 ir 7.

Bendras vandens kietumas privalo būti didesnis nei karbonatinis kietumas.

Chloro kiekis turi būti mažesnis nei 100 mg/l.

Naudokitės aparatu tik kartu su vandens talpa.

Kasdien užpildykite vandens talpą švariu vandeniu.

Prieš užpildydami vandens talpą, ją išvalykite.
Vandens kietumas: <80 ppm.

Kava:

Dėmesio! Netinkamas kavos naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Visada perskaitykite informaciją ant kavos pakuotės.

Užpildykite piltuvą tokiu kiekiu pupelių, kokio reikia vienai dienai.

Pripildę pupelių piltuvą, iškart jį uždarykite.

Laikykite pupeles sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje.

Naudokite šviežias pupeles.

Nenaudokite pupelių pasibaigus rekomenduojamam naudojimui laikui.

Atidarę pupelių pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite, kad išvengtumėte užtaršos.

Pienas

Dėmesio! Netinkamas pieno naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Nenaudokite žalio pieno.

Naudokite pasterizuotą, apdorotą pieną.

Naudokite tik homogenizuotą pieną.

Naudokite šaltą pieną: jo temperatūra turėtų būti tarp 3 ir 5 °C.

Naudodami pieną, dėvėkite pirštines.

Naudokite tik pieną iš originalios pakuotės.

Prieš užpildydami pieno talpą, ją išvalykite.

Visada perskaitykite informaciją ant pieno pakuotės.

Užpildykite talpą tokiu kiekiu pieno, kokio reikia vienai dienai.

Užpildę talpą, uždarykite jos dangtelį. Iškart uždarykite šaldytuvėlio duris.

Laikykite pieną sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje (maksimali temperatūra: 7 °C).

Naudokite šviežią pieną.

Nenaudokite pieno pasibaigus galiojimo laikui.

Atidarę pieno pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite.

Milteliai:

Dėmesio! Netinkamas miltelių naudojimas gali kelti pavojų sveikatai!

- Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:

Įsitikinkite, kad pasirinkti milteliai yra tinkami naudojimui kavos aparatuose.

Visada perskaitykite informaciją ant pakuotės.

Užpildykite piltuvą tokiu kiekiu miltelių, kokio reikia vienai dienai.

Užpildę miltelių piltuvą, iškart jį uždarykite.

Laikykite miltelius sausoje, vėsioje, uždaroje vietoje.

Naudokite tik šviežius miltelius.

Nenaudokite miltelių pasibaigus naudojimui laikui.

Atidarę miltelių pakuotę, iškart vėl ją sandariai uždarykite.

4 Produkto aprašymas

4.1 Produktas

4.1.1 Minibar

4.1.1.1 Minibar S

Kavos aparatas (Priekis)



Kavos aparatas (Galas)



4.1.1.2 Minibar S1

Kavos aparatas (Priekis)




Kavos aparatas (Galas)



4. 1. 1. 2 Minibar S1

**Kavos aparatas
(Priekis)**



4. 1. 2 Coffeebar

4. 1. 2. 1 Coffeebar Plus

**Kavos aparatas
(Priekis)**



**Kavos aparatas
(Galas)**



**Kavos aparatas
(Galas)**



4. 2 Techniniai duomenys

4. 2. 1 Pajėgumas

- DIN18873-2 valandinis pajėgumas:

Pajėgumas		Minibar serija			Coffeebar serija
		Minibar S	Minibar S1	Minibar S2	Coffeebar Plus
Rekomenduojamas produktyv. (į dieną)		200 puodelių			200 puodelių
Val. prod.	Espresso (M: 50ml)	100 puodelių			100 puodelių
	Americano (M: 210ml)	80 puodelių			80 puodelių
	Cappuccino (M: 200ml)	80 puodelių			80 puodelių
Karštas vanduo (į valandą)		30L			30L
Vandens talpos dydis		4L			4L
Pupelių piltuvo talpa		1500g			1500g
Miltelių piltuvo talpa		Pieno miteliai: 1200 g Šokolado miteliai: 2000 g		Pieno miteliai: 1200 g Šokolado miteliai: 2000 g	
Tirščių talpos dydis		~70 porc. (1 porc. = 10 g)		~70 porc. (1 porc. = 10 g)	
Nulašėjimo padėklo talpa		1.5L			1.5L

4. 2. 2 Techninės detalės

4. 2. 2. 1 Minibar

Techninės detalės	Minibar serija		
	Minibar S	Minibar S1	Minibar S2
Įtampa	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz
Galia	2900W	2900W	2900W
Žarnelių rinkinys	G3/4' su perėjimu į G3/8', ilgis: 1,5 m, metalinės žarnelės	G3/4' su perėjimu į G3/8', ilgis: 1,5 m, metalinės žarnelės	G3/4' su perėjimu į G3/8', ilgis: 1,5 m, metalinės žarnelės
Tiekiamo vandens slėgis	Max. 0.6Mpa	Max. 0.6Mpa	Max. 0.6Mpa
Matmenys (P x G x A)	340*545*620mm	340*545*620mm	340*545*620mm
Svoris	25kg	25.5kg	26kg

4. 2. 2. 2 Coffeebar

Techninės detalės	Coffeebar Plus
Įtampa	220-240V~ 50/60Hz
Galia	2900W
Žarnelių rinkinys	G3/4' su perėjimu į G3/8', ilgis: 1,5 m, metalinės žarnelės
Tiekiamo vandens slėgis	Max. 0.6Mpa
Matmenys (P x G x A)	340*545*620mm
Svoris	26.5kg

4.3 Priedai

4.3.1 Pridedami priedai

- Modelis pristatomas su šiomis atsarginėmis dalimis:

Priedas	Nuotrauka	Minibar serija			Coffeebar serija
		Minibar S	Minibar S1	Minibar S2	Coffeebar Plus
Laidas		x1	x1	x1	x1
Veržliaraktis rupumui reguliuoti		x1	x1	x1	x1
Pieno žarnelė		x1	x1	x1	x1
Metalinė vandens žarnelė		x1	x1	x1	x1
Naudojim. instr.		x1	x1	x1	x1

4.3.2 Atsarginės dalys ir papildoma įranga

Dalis/įranga	Nuotrauka	Apibūdinimas
Elektroninis šaldytuvėlis		Lengvas, tyliai veikiantis. Skirtas pieno pakuotėms ar pieno talpai laikyti.
Kompresorinis šaldytuvėlis		Lengvas, tyliai veikiantis. Skirtas pieno pakuotėms ar pieno talpai laikyti.
Nuotekų žarnelė		Skirtas nuotekų išleidimui.
Vienakryptis vožtuvas		Skirtas nuotekų išleidimui (naudojamas kartu su nuotekų žarnele)
Kojelės		Pritaisomos prie aparato pagrindo, pakelia aparatą iki 60 mm.

5 Montavimas ir testavimas

*Žemiau apibūdintus veiksmus leidžiama atlikti tik įgaliotam personalui.

5.1 Būtiniosios sąlygos

5.1.1 Montavimo vieta

- ♦ Norėdami išvengti aparato pažeidimų, vadovaukitės šiais nurodymais:

Montuokite ant stabilaus, plokščio paviršiaus.

Laikykitės atokiai nuo karščio šaltinių.

Montavimo vietą bet kuriuo metu gali peržiūrėti ir pakeisti gamintojo įgaliotas personalas.

Atstumas tarp maitinimo lizdo ir aparato neturėtų viršyti 1 m.

Užtikrinkite pakankamai vietos priežiūrai, naudojimui bei užpildymui.

Galinė aparato dalis turi būti nutolusi nuo sienos bent per 5 cm.

5.1.2 Aplinkos sąlygos

- Norėdami išvengti gedimų, vadovaukitės šiais nurodymais:

Aplinkos temperatūra turi būti tarp +10 °C ir +40 °C.

Maksimali leidžiama oro drėgmė – 80 % rF.

Draudžiama aparatu naudotis lauke: jam gali pakenkti nepalankios oros sąlygos (lietus, sniegas, šalna...).

- Aparato laikymas žemoje temperatūroje:

Jei aparatą laikysite žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, prieš tai išleiskite iš jo visą vandenį.

5.1.3 Elektra

- Jungdami aparatą prie elektros tinklo, vadovaukitės vietinėmis saugos nuostatomis. Maitinimo įtampa privalo sutapti su ant plokštės nurodytais duomenimis.

Dėmesio! Pavojus! Elektra!

- Vadovaukitės šiais nurodymais:

Įtampa turi atitikti ant plokštės nurodytus duomenis!

Nesinaudokite aparatu, jei jo maitinimo laidas yra pažeistas. Keisti maitinimo laidą ar kištuką leidžiama tik klientų aptarnavimo personalui ar gamintojo įgaliotiems ekspertams.

Venkite naudoti prailgintuvus! Jei juos būtina naudoti, laikykitės gamintojo nurodymų ir vietinių saugos nuostatų.

Tiesdami laidą, įsitikinkite, kad jis netrukdytų žmonėms praeiti. Netieskite laidą per aštirus kampus ir neleiskite jam kaboti ore. Nesuspaukite laido. Įsitikinkite, kad laidas nesiliečia prie įkaitusių paviršių ir yra apsaugotas nuo riebalų bei stiprių valiklių.

Stenkitės neliesti laido. Kištukas turi būti įkištas į laisvai pasiekiamą lizdą, kad aparatą būtų galima iškart atjungti gedimo atveju. Niekada nekiškite į lizdą drėgno kištuko.

5.1.4 Vanduo

- ♦ Prastos kokybės vanduo ir kitos medžiagos gali pažeisti aparatą. Vadovaukitės šiomis taisyklėmis:
Vanduo turi būti švarus, o chloro kiekis neturėtų viršyti 100 mg/l.
Karbonatinis vandens kietumas neturėtų viršyti 5 °dKH ar 8,9 °fKH.
Bendras vandens kietumas privalo būti didesnis nei karbonatinis kietumas.
pH turėtų būti tarp 6,5 ir 7.
Naudokite naują žarnelių rinkinį! Draudžiama prijungti senas ar panaudotas žarneles.
- Prijunginėdami vandenį, vadovaukitės instrukcijomis ir vietinėmis saugos nuostatomis. Jei naudojate naują žarnelę, įsitinkite, kad ji švari.
- ♦ Prijunkite aparatą prie vandens slėgio reduktoriaus pasitelkę slėgio žarnelę ir G 3/8" jungtį. (Sureguliuokite, kad slėgis būtų 0,3 MPa (3 bar)).

5.2 Montavimas

- ♦ Atidarykite kartoninę kavos aparato dėžę, išimkite aparatą ir atsargines jo dalis. Aparatą bei bet kokius jo priedus galima montuoti tik vietose be šerkšno.

5.3 Jungtys

5.3.1 Vandens žarnelės (lanksčios metalinės) prijungimas

1 žingsnis: Prijunkite žarnelės galą prie aparato vandens jungties ir priveržkite veržlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę.



2 žingsnis: Kitą žarnelės galą įkiškite į vandens baką arba prijunkite prie čiaupo.



Lanksti metalinė žarnelė prijungta.

5.3.2 Nuotekų žarnelės prijungimas (pasirinktinai)

1 žingsnis: Prijunkite žarnelę prie kavos aparato.



2 žingsnis: Pritaisykite žarnelę taip, kad kitas jos galas būtų virš nuotekoms skirto indo.



Nuotekų žarnelė prijungta.

5. 4 Vožtuvo pratekėjimo stabdymui montavimas

1 žingsnis: Išimkite nulašėjimo padėklą ir specialiu įrankiu išsukite iš jo kamštį. (Šis kamštis naudojamas išleidžiant vandenį neautomatiniu būdu – neišmeskite kamščio ir jo nepameskite.)



2 žingsnis: Įstatykite vožtuvą (nuotekų žarnelę būtina įstatyti tik po vožtuvo įdėjimo – kitaip nuotekos gali pratekėti į aparatą).



3 žingsnis: Įstatykite nulašėjimo padėklą atgal.



Vožtuvo pratekėjimo stabdymui montavimas baigtas.

5. 5 Prijungimas prie elektros tinklo

- Maitinimo įtampa privalo sutapti su ant plokštės nurodytais duomenimis.
- Elektros lizdas turi būti lengvai prieinamas, kad prireikus galėtumėte greitai ištraukti iš jo kištuką.
- Dėl didelės apkrovos aparatui ir kiekvienam jo priedui reikalingas atskiras lizdas.

5. 5. 1 Kavos aparato prijungimas

1 žingsnis: Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie aparato.



2 žingsnis: Kitą maitinimo laido galą įkiškite į elektros lizdą.



Kavos aparatas prijungtas.

6 Naudojimo pradžia

*Tolėsnius žingsnius leidžiama atlikti tik gamintojo įgaliotam personalui.

6.1 Užpildymas

6.1.1 Pupelių piltuvo užpildymas

- Naudokite pridėtą veržliaraktį, kad pasuktumėte dangčio užraktą pagal laikrodžio rodyklę, tada nuimkite dangtį. Užpildykite piltuvą kavos pupelėmis, vėl uždėkite dangtį ir pasukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę, kad vėl užrakintumėte.



Pupelių piltuvas užpildytas.

6.1.2 Miltelių piltuvo užpildymas

- Naudokite pridėtą veržliaraktį, kad pasuktumėte dangčio užraktą pagal laikrodžio rodyklę, tada nuimkite dangtį. Užpildykite piltuvą milteliais, vėl uždėkite dangtį ir pasukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę, kad vėl užrakintumėte.



Miltelių piltuvas užpildytas.

6.1.3 Vandens talpos užpildymas

1 žingsnis: Atverkite vandens talpos dureles, išimkite talpą, nuimkite dangtį ir užpildykite šviežiu, švariu vandeniu.



2 žingsnis: Uždėkite dangtį, vėl įstatykite vandens talpą į aparatą ir uždarykite dureles.



Vandens talpa užpildyta.

6. 2 Įjungimas

1 žingsnis: Paspauskite galinėje aparato pusėje esantį mygtuką.




Kavos aparatas įjungtas.

6. 3 Numatytieji nustatymai


1 žingsnis: Įeikite į numatytųjų nustatymų meniu ir pasirinkite norimus nustatymus.



2 žingsnis: Spauskite Save ir pereikite prie kito žingsnio.



3 žingsnis: Aparatas kraunasi.




4 žingsnis: Aparatas įjungtas ir pasiruošęs gaminti kavą.




Numatytieji nustatymai išsaugoti.

6. 4 Išjungimas

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolių viršutinėje ekrano dalyje ir įeikite meniu.



2 žingsnis: Pasirinkite apatinėje ekrano dalyje esantį *Power Off* mygtuką.



3 žingsnis: Ekrane pasirodys užrašas: jei norite išjungti aparatą, patvirtinkite paspausdami *Yes*. Jei norite atšaukti, spauskite *No*. Ekranas išsijungs, bet lemputė vis dar švies. Norėdami vėl naudotis aparatu, paspauskite ekraną ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes.



4 žingsnis: Įvykdę dalinio išjungimo žingsnius, paspauskite galinėje aparato dalyje esantį įjungimo/išjungimo mygtuką – taip aparatą visiškai atjungsite. (Dėmesio: nedarykite to, kai aparatas įjungtas – taip galite jam pakenkti.)




Kavos aparatas išjungtas.

7 Gėrimų gaminimas


7. 1 Juodos kavos gėrimas

- Pavyzdžiui, jei norite pagaminti *espresso*:


1 žingsnis: Paspauskite *Espresso*.



2 žingsnis: Aparatui gaminant gėrimą, paspauskite pliuso simbolių, kad pasiektumėte gėrimo nustatymus. Keiskite nustatymus spausdami minuso arba pliuso simbolių (nustatymus pakeisite tik tuo metu ruošiamai porcijai; tai galima daryti tik nustatymų keitimo režime).



3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.



Gėrimas paruoštas.

7.2 Pieniškias gėrimas

♦ Pavyzdžiui, jei norite paruošti *cappuccino*:

1 žingsnis: Paspauskite *Cappuccino*.



2 žingsnis: Aparatui gaminant gėrimą, paspauskite pliuso simbolį, kad pasiektumėte gėrimo nustatymus. Keiskite nustatymus spausdami minuso arba pliuso simbolį (nustatymus pakeisite tik tuo metu ruošiamai porcijai; tai galima daryti tik nustatymų keitimo režime).



3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.




Pieniškasis gėrimas paruoštas.


7. 3 Gėrimas iš miltelių

- Pavyzdžiui, jei norite paruošti karštą šokoladą:

1 žingsnis: Paspauskite *Hot Chocolate*.



2 žingsnis: Aparatui gaminant gėrimą, paspauskite pliuso simbolį, kad pasiektumėte gėrimo nustatymus. Keiskite nustatymus spausdami minuso arba pliuso simbolį (nustatymus pakeisite tik tuo metu ruošiamai porcijai; tai galima daryti tik nustatymų keitimo režime).



3 žingsnis: Gėrimas ruošiamas. Jei norite sustabdyti, spauskite *Cancel*.



Gėrimas iš miltelių paruoštas.

8 Skalavimas ir priežiūra

Tolesnius žingsnius leidžiama atlikti tik gamintojo įgaliotam personalui.

8.1 Priežiūros tvarkaraštis


Dr. Coffee komercinio kavos aparato priežiūros tvarkaraštis						
	Kartą į diena	Kartą į savaitę	Pagal poreikį	Pagal žinutę	Būtina	
Automatinis skalavimas ir valymas	☉					Virimo mechanizmo skalavimas 8. 2. 1
	☉					Pieno sistemos skalavimas 8. 2. 2
	☉			☉	☉	Nuodugnus virimo sistemos valymas 8. 3. 2
	☉			☉	☉	Nuodugnus pieno sistemos valymas 8. 3. 3
	☉					Miltelių mechanizmo skalavimas
Rankinis valymas	☉		☉	☉		Šaldytuvėlis ir pieno žarnelė
		☉				Kavos pupelių piltuvas
		☉	☉			Miltelių piltuvas
	☉		☉	☉	☉	Miltelių mechanizmo valymas 8. 2. 4
	☉		☉			Tirščių talpa
	☉		☉			Nulaušėjimo padėklas, nerūd. plieno padėklas
	☉		☉	☉		Integruotas pieno plakimo mechanizmas 8. 2. 3
	☉		☉			Vandens talpa
				☉	☉	Kalkių šalinimas 8. 3. 4.
			☉			Filtrai/vandens žarnelė
Reikšmė						
Kartą į dieną	Valykite bent kartą į dieną – jei reikia, dažniau.					
Kartą į savaitę	Valykite bent kartą į savaitę – jei reikia, dažniau.					
Pagal poreikį	Valykite pagal poreikį, esant matomiems nešvarumams.					
Pagal žinutę	Valykite, kai apie tokį poreikį žinutės pagalba praneša aparatas.					
Būtina	Aparatui pranešus apie valymo poreikį, būtina atlikti procedūrą tiksliai pagal reikalavimus – kitaip aparatas gali būti pažeistas.					
Speciali priežiūra pas platintoja	Kas šešis mėnesius ar kas 60 000 paruoštų puodelių.					

8.2 Kasdienė priežiūra


- Būtina atlikti kasdienės aparato priežiūros procedūras.

8.2.1 Greitas virimo sistemos skalavimas

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį viršutinėje ekrano dalyje ir įeikite į meniu.



2 žingsnis: Pasirinkite *Brewer Rinse*.




3 žingsnis: Sekite ekrane rodomus greitojo virimo sistemos skalavimo žingsnius.




Greitasis virimo sistemos skalavimas baigtas. Aparatas pats grįžta į pradžios meniu.

8. 2. 2 Greitas kapučinatoriaus skalavimas


1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį viršutinėje ekrano dalyje ir įeikite į meniu.



2 žingsnis: Pasirinkite *Milk Rinse*.



3 žingsnis: Sekite ekrane rodomus pieno sistemos skalavimo žingsnius.



Greitasis pieno sistemos skalavimas atliktas. Aparatas automatiškai grįžta į pagrindinį meniu.

8. 2. 3 Integruoto pieno plakimo mechanizmo valymas

1 žingsnis: Nuspauskite abiejose pieno plakimo mechanizmo pusėse esančius jungiklius, patraukite žemyn ir ištraukite mechanizmą.



2 žingsnis: Ištraukite iš mechanizmo jungtį ir silikoninę dalį, tada praplaukite jas vandeniu. Vėl įstatykite.



Pieno plakimo mechanizmas išvalytas.

8. 2. 4 Maišytuvo valymas

1 žingsnis: Atverkite dureles, ištraukite iš maišytuvo žarnelę, pasukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite maišytuvą.



2 žingsnis: Praskalavę ir išdžiovinę maišytuvą, vėl įstatykite jį į aparatą, pasukite užraktą pagal laikrodžio rodyklę ir uždarykite dureles.



Maišytuvas išimtas ir išvalytas.

8. 3 Kita priežiūra

8. 3. 1 Virimo mechanizmo plovimas

8. 3. 1. 1 Išėmimas

1 žingsnis: Išimkite nulašėjimo padėklą.



2 žingsnis: Spustelėkite mechanizmo atramą ir pastumkite laikiklį žemyn. Ištraukite mechanizmą.



Virimo mechanizmas išimtas.

8. 3. 1. 2 Įdėjimas

1 žingsnis: Įstatykite mechanizmą į laikiklį.




2 žingsnis: Suėmę už laikiklio, įstatykite mechanizmą į reikiamą padėtį. Įdėkite nulašėjimo padėklą.



Virimo mechanizmas įdėtas.


8.3.1.3 Valymas

- Ekране pasirodžius pranešimui, informuojančiam apie poreikį praskalauti virimo mechanizmą, paspauskite X, kad uždarytumėte langelį, tada įeikite į priežiūros (*Maintenance*) meniu, pasirinkite *Brewer Cleaning*, ir sekite ekrane rodomus žingsnius.




8.3.2 Nuodugnus virimo mechanizmo valymas

- 1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį viršutinėje ekrano dalyje ir įeikite į meniu.




- 2 žingsnis: Pasirinkite *Brewer Rinse*: norėdami atlikti nuodugnų valymą, palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes. Sekite ekrane rodomus žingsnius.




8.3.3 Nuodugnus pieno sistemos valymas

- 1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį viršutinėje ekrano dalyje ir įeikite į meniu.




- 2 žingsnis: Pasirinkite *Milk Rinse*: norėdami atlikti nuodugnų valymą, palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes. Sekite ekrane rodomus žingsnius.



8.3.4 Kalkių šalinimas

- 1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį viršutinėje ekrano dalyje ir įeikite į meniu.




2 žingsnis: Pasirinkite *Wipe Protect*: palaikykite nuspaužę ilgiau nei 3 sekundes.
Sekite ekrane rodomus žingsnius.




8. 3. 5 Priežiūra vieno mygtuko paspaudimu

1 žingsnis: Paspauskite brūkšnelių simbolį viršutinėje ekrano dalyje ir įjunkite į meniu.



2 žingsnis: Pasirinkite *One-Button Maint* ir sekite ekrane pateiktus nurodymus.



9 Vartotojo įsipareigojimai ir garantija

9.1 Vartotojo įsipareigojimai

- Remonto bei priežiūros procedūras leidžiama atlikti tik klientų aptarnavimo specialistams ar gamintojo įgaliotiems darbuotojams.
- Jei pastebėjote gamybos defektą, susisiekite su mūsų įmone raštu per artimiausias 30 dienų. Jei defektas sunkiai pastebimas, pranešti reikia per 12 mėnesių nuo aparato įmontavimo.
- ♦ Draudžiama bandyti remontuoti sugedusias saugumą užtikrinančias aparato dalis, tokias kaip apsauginis vožtuvas, apsauginis termostatas ir kt. Šioms dalims sugedus, jas būtina pakeisti.
- Keisti aparato dalis ar užsiimti jo remontu leidžiama tik klientų aptarnavimo specialistams ar gamintojo įgaliotiems darbuotojams.

9.2 Garantija ir žalos atlyginimas

- Gamintojas nėra atsakingas už sužeidimus ar žalą vartotojo nuosavybei, taip pat ir tokios žalos atlyginimą, jei tai nutiko dėl žemiau nurodytų priežasčių:

Aparato naudojimo nesilaikant galiojančių saugos nuostatų.

Netinkamo montavimo, testavimo, naudojimo, valymo ar priežiūros.

Pernelyg retai atliekamų priežiūros procedūrų.

Aparato naudojimo nepaisant pažeistų apsauginių jo dalių, netinkamo montavimo ar gedimų.

Aparato naudojimo nesilaikant jo montavimo, naudojimo ar priežiūros nurodymų.

Aparato naudojimo netinkamomis sąlygomis.

Netinkamai atlikto remonto.

Neoriginalių atsarginių dalių naudojimo.

Pažeidimų, kuriuos sukėlė svetimkūniai, nelaimingi atsitikimai, žmogiškosios klaidos ar nuo žmogaus nepriklausančios aplinkybės.

- Gamintojas prisiima atsakomybę už žalos atlyginimą, jei vartotojas ją patyrė nepaisant pakankamai dažnos priežiūros ir originalių atsarginių dalių naudojimo.

10 Pastabos

- Nepilkite vandens į pupelių ir miltelių piltuvus.
- Aparatui veikiant, neatidarykite durelių ir nemėginkite išimti tirščių talpos, nulašėjimo padėklo, vandens talpos ar kitų aparato dalių.
- Į vandens talpą pilkite tik vėsų, švarų vandenį. Draudžiama naudoti karštą ar ledinį vandenį.
- Naudokite tinkamai skrudintas, nealiejingas kavos pupeles. Venkite aliejingų, perskrudintų pupelių.
- Saugokitės galimo nudegimo. Aparatui ruošiant gėrimą, nelieskite piltuvėlio.
- Draudžiama valyti aparatą šiurkščia kempinėle ar valikliais. Prireikus valykite aparatą švelnia šluoste.
- Pildydami vandens talpą bei miltelių piltuvą, neperženkite MAX žymos. Jei MAX žymos nėra, užpildykite maždaug 8 dešimtadalius.
- Neišjunkite aparato jam ruošiant gėrimą, vykdant valymo programą ar atliekant patikrinimą.
- Piltuvėlio aukštį pritaikykite prie naudojamų puodelių.
- Norėdami tinkamai išjungti aparatą, visada sekite šiuos žingsnius: spauskite *Power off* („Išjungti“) ir leiskite aparatui automatiškai prasiskalauti. Užbaigus skalavimą, ekrano lemputė užges. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Reguliariai valykite tirščių talpą ir nuotekų žarnelę.
- Siekiant užtikrinti aukštą gėrimų kokybę, rekomenduojame kasdien praplauti vandens talpą ir pakeisti vandenį.
- Jei aparatas yra prijungtas prie vandentiekio, nemėginkite juo naudotis, kai vanduo yra išjungtas.